

TOSTADORA

MODELO: ZHC656



220-240V~50Hz, 700W

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Descripción de las partes



- 1. Piloto temperatura
- 2. Cuerpo superior
- 3. Gancho
- 4. Cuerpo inferior
- 5. Indicador luminoso
- 6. Cable de alimentación
- 7. Enchufe

Precauciones de seguridad

- Lea con cuidado toda la información contenida en este manual antes de usar la tostadora y guárdela en un lugar seguro.
- En caso de que quiera llevar la unidad a un tercero, recuerde acoplar las instrucciones.
- El uso inadecuado de la tostadora puede conducir a daños o causar lesiones graves al usuario.
- Este aparato está diseñado sólo para uso doméstico.
- Antes de insertar el cable en la toma de corriente para asegurarse de que la instalación eléctrica cumpla con las especificaciones eléctricas indicadas en la placa posterior de la tostadora.
- Cuando la unidad no está en uso o antes de un ciclo de limpieza, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos
- Los niños no tienen la capacidad de entender cuáles son los riesgos que implica acercarse o usando un aparato. En su presencia se requiere una estrecha supervisión.
- No lo utilice si el cable de alimentación está dañado de alguna parte del mismo, o si el aparato se ha caído con lo que el daño evidente al interior o exterior. Para cualquier reparación, póngase en contacto con un centro de servicio calificado.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con superficies calientes o con objetos. Además, el cable no debe tocar las esquinas agudas, por lo que no será dañado .
- Coloque el tostador sobre una superficie plana y estable, lejos del fuego y de los objetos que desembolsan calor.
- No deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
- La placa se vuelve incandescente cuando la tostadora esté encendida, tenga cuidado.
- No utilice la unidad cerca de materiales inflamables como cortinas o telas.

Antes del uso

- Extraiga el dispositivo del embalaje.
- Limpie la placa interior con un paño suave y húmedo, luego secar.
- Desplegar totalmente el cable de alimentació.

Modo de empleo

- Conectar a una toma de alimentación adecuada.
- Una vez conectado, el piloto de temperatura se iluminará y la placa de calefacción comienza a calentarse.
- Permita que la plancha se caliente bien antes de usar. Mientras tanto, preparar la comida.
- Cuando la placa de la tostadora ha alcanzado el nivel máximo de la temperatura, la luz se apaga.
- Ahora se puede tostar los alimentos.
- Abra la tostadora desbloqueando el gancho delantero.
- Coloque la comida que se quiere tostar, a continuación, cerrar la tostadora fijando la parte superior con la parte inferior a traves del gancho delantero.
- Advertencia: si pones demasiada comida en la tostadora, será difícil cerrarla a traves del gancho delantero. Quite los alimentos, no fuerce el cierre por cualquier razón.
- Después unos 2-3 minutos, abra la tostadora y retire la comida con una espátula. No utilice horquillas o espátulas de metal, evitando así el raspado de la superficie interior de la tostadora.
- Si desea asar otros alimentos, cierre la tostadora y espere hasta que la temperatura alcanza nuevamente el nivel máximo.
- Cuando el piloto de temperatura se apague, es posible llevar a pan tostado.
- Después de su uso, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que la tostadora se enfríe abierto tan rápidamente.

Precaciones:

- La tostadora alcanza unos niveles muy altos de temperatura, incluso a los lados, tenga cuidado de tocarlo. Utilice sólo el mango.
- El aparato debe colocarse de forma horizontal para que sea estable.
- Si el cable eléctrico está dañado, póngase en contacto con un servicio técnico cualificado para su sustitución.
- No lo sumerja en agua u otros líquidos.
- La temperatura interior de malla para un caliente, no las toque.
- No utilice ningún tipo de carbón u otros combustibles.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de cada ciclo de limpieza, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Es posible limpiar la tostadora sólo cuando se haya enfriado por completo.
- Limpie la tostadora con un paño suave, ligeramente húmedo.
- La mejor manera de eliminar los restos de alimentos dentro de la malla tostadora es utilizar un cepillo suave.
- No utilice detergentes, productos químicos abrasivos u objetos de metal afilados.
- Precaución: No sumerja en agua u otros líquidos, incurriendo así no hay riesgo de una descarga eléctrica.

Datos técnicos

Alimentación: 220-240V ~50Hz 700W

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES - GENERAL

- 1. No ponga objetos pesados sobre los cables o fuentes de calor cercanas. Los cables pueden resultar dañados.
- 2. Desenchufe el aparato cuando está al revés o de descanso.
- 3. Antes de realizar el mantenimiento y la limpieza, desconecte el aparato.
- 4. No utilice aerosoles (sprays insecticidas por ejemplo, lacas para el cabello , etc) , puede causar daños en la vivienda.
- 5. En caso de cualquier situación anormal apáguelo de inmediato en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
- 6. No use esta unidad conectada a programadores , temporizador externo , el sistema de control remoto por separado, un temporizador o cualquier otro dispositivo que puede cambiar automáticamente.
- 7. No utilice tomas de corriente sueltas o cables dañados.
- 8. Cuando quiere desconectar de la toma de corriente, desenchufe firmemente para evitar una descarga, circuito o un incendio corta eléctrica.
- 9. No arregle interruptores de seguridad con cinta adhesiva, por peligro de incendio.
- 10. Está absolutamente prohibido desmontar o reparar la unidad por el peligro de descarga eléctrica si es necesario ponerse en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
- 11. Periodo de falta de uso: desenchufe de la toma de corriente cuando el aparato no està en funcionamento para un tiempo prolongado.
- 12. No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, piscina.
- 13. No utilice la máquina cerca de objetos inflamables.
- 14. No inserte objetos metálicos en las ranuras de la caja.
- 15. Antes de conectar a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión es correcta , como aparece en la placa de características del producto y que la instalación cumple con la normativa vigente.
- 16. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- 17. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por parte una persona responsable de su seguridad.
- 18. No utilice enchufes múltiples, pero sólo enchufes con salida única y potencia específica.
- 19. Si el cable flexible externo está dañado, deberá ser reemplazado por un técnico cualificado con el fin de evitar accidentes.
- 20. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juequen con el aparato.
- 21. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.
- 22. Si se agrieta la superficie de la unidad, apaque el aparato para evitar que pueda haber una descarga eléctrica.

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettricielettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English



Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español



Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importado de WESTIM S.p.A. Via Roberto Bracco 42/E, 00137, Roma, Italia Teléfono: +39 06 8720311

Mail: info@westim.it Producido en Cina Made in China

